


Vizualizacija



EKSPLIKACIJA:


1. Nuotekų valymo įrenginys AT-8 (Ø1410mm)
2. Infiltracijos šulinys (Ø1000mm-Ø2000, priklauso nuo esamų gruntų filtracinių savybių)
3. Orapūtės gaubtas (Ø400mm)



Juodasis kelias 104a, Vilnius, Tel./Fax. 8-5 235 50 83


AT-8 montavimo schema A

Vizualizacija



EKSPLIKACIJA:

1. Siurblynė (Ø600mm)
2. Nuotekų valymo įrenginys AT-8 (Ø1410mm)
3. Infiltracijos šulinys (Ø1000mm-Ø2000, priklausomuo esamų gruntų filtracinių savybių)
4. Orapūtės gaubtas (Ø400mm)



PASTABA:


Siurblynės gylis (H) priklauso nuo išvedamo iš pastato vamzdžio įgilinimo.



Juodasis kelias 104a, Vilnius, Tel./Fax. 8-5 235 50 83

AT-8 montavimo schema B

Vizualizacija



EKSPLIKACIJA:



1. Nuotekų valymo įrenginys AT-8 (Ø1410mm)
2. Infiltracijos šulinys (Ø1000mm-Ø2000, priklausomuo esamų gruntų filtracinių savybių)
3. Orapūtės gaubtas (Ø400mm)



Juodasis kelias 104a, Vilnius, Tel./Fax. 8-5 235 50 83

AT-8 montavimo schema C

Vizualizacija



EKSPLIKACIJA:


1. Nuotekų valymo įrenginys AT-8 (Ø1410mm)
2. Infiltracijos šulinys (Ø1000mm-Ø2000, priklausomuo esamų gruntų filtracinių savybių)
3. Orapūtės gaubtas (Ø400mm)



Juodasis kelias 104a, Vilnius, Tel./Fax. 8-5 235 50 83


AT-8 montavimo schema D

Vizualizacija



EKSPLIKACIJA:

1. Nuotekų valymo įrenginys AT-8 (Ø1410mm)
2. Siurblinė (Ø600mm)
3. Infiltracijos šulinys (Ø1000mm-Ø2000, nuo esamų gruntų filtracinių savybių)
4. Orapūtės gaubtas (Ø400mm)



Juodasis kelias 104a, Vilnius, Tel./Fax. 8-5 235 50 83

AT-8 montavimo schema E